



Den QR-Code scannen für unsere website

LIEFERUMFANG 1 x RAMPtouch, 1 x Audio Kabel, 1 x Audio Adapter, 1 x Netzteil, 1 x USB-Stick (optional)

So schließen Sie den Player an

- Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Player und Ihrem Audioverstärker (z. B. AUX IN).
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Player und einer Steckdose.
- Der Player startet automatisch. Sobald die Status LED grün leuchtet, spielt Musik.

So benutzen Sie den Player

- Um die Auswahl der Musikprogramme zu finden, klicken Sie auf „**show channels**“ auf dem Display.
- Einen Auszug aus dem aktuellen Programm erhalten Sie mit einem Klick auf „**show playlist**“.
- Um das Volume zu verändern, bewegen Sie den den Lautstärke-Schiebereglер.
- Die **Settings** sind passwortgeschützt und lediglich für die Nutzung durch Radiopark gedacht.

So führen Sie das Musikupdate via Downloadlink mit USB-Stick aus

- Sie erhalten regelmäßig eine E-Mail von Radiopark mit einem Downloadlink.
- Klicken Sie auf den Link und laden Sie die Datei herunter.
- Sichern Sie die Datei auf dem **leeren** USB-Stick.
- Bei mehreren Playern können Sie alle Dateien auf einem USB-Stick speichern.
- Stecken Sie den USB-Stick in Ihren Player. Die Status LED fängt an blau zu blinken.
- Sobald das Update abgeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft blau.
Sie können den USB-Stick nun entfernen.
- Die Status LED leuchtet nach kurzer Zeit wieder grün.

Die Status LED

grün	Der Player spielt.
blau blinkend	Der Player wird upgedated. Bitte entfernen Sie den USB-Stick nicht.
blau konstant	Das Update ist fertig. Bitte entfernen Sie den USB-Stick.
rot	Wurde das Update gemacht? Sollte der Player nach dem Update weiterhin rot leuchten, kontaktieren Sie den Radiopark Support.
gelb	Der Player ist defekt. Bitte kontaktieren Sie den Radiopark Support.
weiß	Zu geringe Lautstärke. Ggfs. kontaktieren Sie den Radiopark Support.

Musikupdate Online

- Für automatische Online Updates ist eine permanente LAN Verbindung erforderlich (SSH-Verbindung über port 22 muss freigegeben sein) Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Status-LED ein Weltkugel-Symbol.
- Bitte kontaktieren Sie den Radiopark Support.

Das Update klappt nicht? Mal sehen...

- Ist der USB auf **NTFS** formatiert?
- Wurde die **Datei vollständig heruntergeladen**?
- Hat die Datei die richtige Dateiendung **.aes**?
- Haben Sie die **Original Datei** ohne Zahl in Klammern (keine Kopie z. B. content(1).aes) gespeichert?
- War der **USB-Stick leer**, bevor Sie die Datei gespeichert haben?
- Haben Sie die Datei **direkt auf dem USB-Stick** und nicht in einem Ordner gespeichert?
- Haben Sie den Player nach dem Update **neugestartet** (Netzteil abgezogen)?