



DE RAMPmini



Den QR-Code scannen für unsere website

Radiopark | tonique

EMOTIONS IN MUSIC

**LIEFERUMFANG** 1 x RAMPmini, 1 x Audio Kabel, 1 x Audio Adapter, 1 x Netzteil  
1 x USB-Stick (optional)

#### So schließen Sie den Player an

- Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Player und Ihrem Audioverstärker (z. B. AUX IN).
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Player und einer Steckdose.
- Der Player startet automatisch. Sobald die Status LED grün leuchtet, spielt Musik.

#### So führen Sie das Musikupdate via Downloadlink mit USB-Stick aus

- Sie erhalten regelmäßig eine E-Mail von Radiopark mit einem Downloadlink.
- Klicken Sie auf den Link und laden Sie die Datei herunter.
- Sichern Sie die Datei auf dem leeren USB-Stick.
- Bei mehreren Playern können Sie alle Dateien auf einem USB-Stick speichern.
- Stecken Sie den USB-Stick in Ihren Player. Die Status LED fängt an blau zu blinken.
- Sobald das Update abgeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft blau. Sie können den USB-Stick nun entfernen.
- Die Status LED leuchtet nach kurzer Zeit wieder grün.

#### Musikupdate Online

- Für automatische Online Updates ist eine permanente LAN Verbindung erforderlich. (SSH-Verbindung über port 22 muss freigegeben sein) Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die Status-LED grün.
- Bitte kontaktieren Sie den Radiopark Support.

#### Die Status LED

<b>grün</b>	Der Player spielt.
<b>grün blinkend</b>	Der Player spielt und ist online erreichbar.
<b>blau blinkend</b>	Der Player wird upgedated. Bitte entfernen Sie den USB-Stick nicht.
<b>blau konstant</b>	Das Update ist fertig. Bitte entfernen Sie den USB-Stick.
<b>rot</b>	Wurde das Update gemacht? Sollte der Player nach dem Update weiterhin rot leuchten, kontaktieren Sie den Radiopark Support.
<b>diffus</b>	Der Player ist defekt. Bitte kontaktieren Sie den Radiopark Support.

#### Das Update klappt nicht? Mal sehen...

- Ist der USB auf **NTFS** formatiert?
- Wurde die **Datei vollständig heruntergeladen**?
- Hat die Datei die richtige Dateiergung **.aes**?
- Haben Sie die **Original Datei** ohne Zahl in Klammern (keine Kopie z. B. content(1).aes) gespeichert?
- War der **USB-Stick leer**, bevor Sie die Datei gespeichert haben?
- Haben Sie die Datei **direkt auf dem USB-Stick** und nicht in einem Ordner gespeichert?
- Haben Sie den Player nach dem Update **neugestartet** (Netzteil abgezogen)?

#### Radiopark Support

+49 40 / 43 09 370 oder [support@radiopark.de](mailto:support@radiopark.de)

(Bitte nennen Sie uns die 4-stellige Player-ID an der Seite Ihres Players.)